

Fontän

Tänk på:

Lysdioderna kanske inte syns i dagsljus.
Doppa inte fontänen i vattnet.
Läckage kan förekomma och är normalt.

Installation

- Stäng av pumpen
- Skruva bort ögat på inloppsventilen
- Beroende på inloppsventil finns det två sätt att koppla fontänen se bild 1 och 2
- Koppla sedan ihop resten av fontänen enligt bild 3.
- Ställ flödeskontrollen helt öppen
- Sätt på pumpen

Justering: Om vattenstrålen inte är tillfredställande hög eller om lysdioderna inte lyser beror det sannolikt på ett för lågt vattenflöde.

- Justera sakta flödeskontrollen tills vattenflödet når önskad höjd
- Om du har en mindre pool med en pump som har en låg kapacitet kan det vara så att pumpen behöver bytas för att full effekt ska uppnås

Om vattenstrålen är för hög justera flödeskontrollen så att vattenflödet minskar

